

Радио-IP шлюз

TRBOnet Swift A200

Шлюз Swift A200 позволяет подключать удаленную контрольную радиостанцию к TRBOnet Enterprise/Plus без необходимости установки ПК. В зависимости от проекта системы шлюз может перенаправлять голос и данные от и в один или несколько серверов TRBOnet по IP.



Размеры: 82 x 35 x 102 мм

Вес: 0,2 кг

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Вы можете осуществлять мониторинг удаленных сайтов из центра

Может подключаться к некоторым аналоговым и цифровым NON-MOTOTRBO

LAN подключение позволяет использовать неограниченное количество шлюзов

Позволяет осуществлять объединение аналоговых каналов с цифровыми

Устройство обеспечивает отсутствие требования в звуковой карте


TRBOnet показывает состояние подключения, температуру и данные с датчиков

Обеспечивает эффективность радиосистем при сетевых задержках до 1800мс*

Позволяет удаленно переключать каналы (только для MOTOTRBO)

Плавная миграция из «аналога в цифру»

* требуется TRBOnet Enterprise/Plus 5.2.5



Удаленная диспетчерская



Миграция «из аналога в цифру»

ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ Совместимость с радиостанциями MOTOTRBO: DM4000 (EMEA), XPR5000 (NAR), DGM5000, DGM8000 (LACR) и XiR M8600i, XiR M8600, XiR M6600 (APAC)*
 - ✓ Поддержка передачи голоса и данных (MOTOTRBO)
 - ✓ Может подключаться к некоторым аналоговым и цифровым радиостанциям NON-MOTOTRBO*
 - ✓ Поддержка передачи голоса (NON-MOTOTRBO)
 - ✓ Проводное подключение к контрольной радиостанции
 - ✓ Поддержка до 10 серверов TRBOnet
 - ✓ Компактный дизайн
 - ✓ OLED дисплей
 - ✓ 7 настраиваемых телеметрических контактов
- *радиостанция приобретается отдельно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩИЕ


Размеры	82 x 35 x 102 мм
Вес	0,2 кг
Рабочие температуры	от -20 °C до 60 °C
Относительная влажность, макс.	85% при 40 °C

ПИТАНИЕ

Входное напряжение	12 В постоянного тока
Интерфейсы	7 I/O, micro-USB, USB, LAN, UART, Audio In/Out
LAN интерфейсы	RJ45, Ethernet 10/100Base-T, 10/100 Mbit/s

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к РАДИО ЧАСТИ

MOTOTRBO	USB (проводное), NRF (беспроводное)
NON-MOTOTRBO	Audio (проводное) + Control (PTT, CSQ)



Продажи и Поддержка

По вопросам приобретения и технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь к вашему региональному дилеру TRBOnet или найдите подходящего вам дилера TRBOnet на сайте www.trbonet.com.